

四、常见故障排除

故障现象	处理方法
网络不可用，请检查网络连接。	检查网络设置。

附：技术、规格参数

显示分辨率：1366x384像素	网络接口：标准RJ45接口
显示屏尺寸：28英寸	供电方式：外接电源(DC24V)
单面屏尺寸：225x725x42mm(LxWxH)	双面屏尺寸：233x730x54mm(LxWxH)
安装方式：单面屏支持吊装或壁装；双面屏支持吊装。	

液晶条形显示屏

产品安装使用说明



一、背面接口说明：



- 1、**电源接口**: 将随机附送的电源适配器(24V5A)插入电源接口上给液晶屏供电。
- 2、**网络接口**: 将液晶屏通过网线与网络连接。
- 3、**HDMI口**: 将随机附送的HDMI连接线插在HDMI口(不分正反端, 注: 该连接线只有双面屏配送, 单面屏不配送)。

二、基本设置：

将液晶屏接上网络并通电启动正常。打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（设备出厂默认IP为：192.168.1.168）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认“admin”），最后按“确定”，即进入设备的web设置页面，点击进入“基本设置”页面进行设置：

- 1、**编号设置(如右图)**: 需输入本机编号、地址盒IP、主机列表。

(1) **本机编号**: 需输入3位设备编号。

(2) **地址盒IP**: 需和主机输入同一个地址盒IP，出厂默认IP为192.168.1.169。

(3) **主机列表**: 可输入同一系统内的主机编号。

- 2、**网络设置(如右图)**: 需输入本机IP地址、子网掩码、默认网关。例如：

“IP地址”：192.168.1.96；

“子网掩码”：255.255.255.0；

“网关”：192.168.1.1。

- 3、**显示屏设置(如右图)**:

- (1) 屏的显示方向可选择：默认是横屏显示。
- (2) 显示多媒体广告区：默认不显示广告区。



(3) **应用场所及模板选择**: 根据需求可选择不同的场所不同的显示模板。

- 作为走廊显示屏用时, 可在“应用”中选择“网络对讲”, “模板”中选择“走廊显示屏(条形屏)”。
- 作为窗口显示屏用时, 可在“应用”中选择“银行”; “模板”中选择“银行排队—窗口显示屏(条形屏)”。

(4) **标题栏设置**: 此处不支持显示。

(5) **调整位置**: 一般无需调整。

左上角X, Y坐标: 主要是定位屏幕左上角的坐标点, 然后以点的位置进行调整左右上下位置。

- 左上角X坐标: 按“-或+”分别表示左移或右移(中间数字为移动的值);
- 左上角Y坐标: 按“-或+”分别表示上移或下移(中间数字为移动的值)。

显示屏宽、高度: 可对屏幕显示内容进行拉升或缩短。按“-或+”分别表示减小或增加宽度(中间数字为减小或增加的值)。

(6) **定制表格**: 一般无需更改。

根据您前面选择的“走廊显示屏模板”, 此项会自动显示表格出厂时默认显示行数、表头名称、每项显示宽度及顺序; 并可进行修改。如某几项表头内容不需显示时, 可点击前面的勾选来取消; 接着需调整剩余几项内容的显示宽度百分比与顺序。

全部设置好后, 点击“保存”系统将重启。

三、系统维护:

在液晶屏的web设置中, 选择“系统维护”项(如下图):

- (1) **格式化内置SD卡**: 点击格式化后, 你FTP上传的所有文件将丢失。
- (2) **重置用户区数据**: 点击重置后, 所有用户区数据将恢复到工厂生产状态, 内置SD卡也将被重新格式化。

