点阵走廊显示屏 (



(2) 语音播报方式设置(在主机上手动设置,进入系统设置-语膏播报方式设置):

注: 点阵屏显示内容与主机的播报内容相同。

- ① 一级主机有: "播报分机号", "播报设定号"(NN, NBN, NNV包括"播报病房床位号"和"播报床位号"; NLS则为"一般模式""监狱专用模式"), "播报描述信息"三种方式,选好按"保存"即可。 如您选的是"播报病房床位号", 设置好后,在主机的主界面上按住某个路选分机键约3秒,在弹出的对话框中可手写输入每个分机对应病人的信息(描述信息最多可输入4个中文字)。输入的信息只针对本机所带的分机。
- ② 高级主机有:"按一级主机播报","播报主机号+分机号""播报本机手动输入的设定号""播报描述信息"四种方式,选择好,保存即可。

如拨号式高级主机选择了"播报本机手动输入的设定号"方式,可在右边输入框中输入分机对应信息:

- 高级主机(NLS-10000)需输入:6位分机号(3位主机号+3位分机号)对应1个号码(最多5位);
- 高级主机(NN-10000)需输入:9位分机号(3位主机号+3位门口信息机号+3位分机号)对应1个号码(最多5位);

此号码在系统中必须是唯一的,最后按"保存"即可。

设置好后,可在主机界面上按下"呼叫分机"键进入,此时可以直接拨设定号呼叫分机。

点阵走廊显示屏

一一 产品安装使用说明 ——




1208-001944

LonBon来邦 | 来邦科技股份公司

点阵走廊显示屏

一、安装调试:


1、产品安装尺寸图:



2、背面接口说明:

点阵屏接口包括网络和四芯引线(红色线对应电源+,黑色线对应电源-,蓝色线对应485A,绿色线对应485B)。

- (1) 采用网络传输方式,只接网线和电源线(红+黑-):
- ① 连接网络:将点阵屏的网口通过网线插入到路由器LAN端 (或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内);
- ② 给点阵屏供电,提供以下2种方式: 单独供电:将点阵屏的电源线(红+、黑-)对应与配送的 14V/1.7A开关电源正、负相连。
 - 电源箱集中供电:将点阵屏的电源线(红+、黑-)对应与电源接线箱"接485设备"端口中的(+24V、GND)相连。



2、采用485总线传输方式,只接485线(蓝A绿B)和电源线(红+黑-),供电方式如下:

电源箱集中供电:将点阵屏的四芯引线(红+、蓝A、绿B、黑-)对应与电源接线箱"接485设备"端口上的【+24V、(485+)A、(485-)B、GND】相接;主机上的【(485+)A、(485-)B、地线】对应与电源接线箱"外部设备接口"端口上的【(485+)A、(485-)B、地线】。

网络模式或者485模式的选择是由拨码开关组合的方式决定:

- 网络模式: 1号和2号拔码开关都拨下。
- 485命令模式: 1号拨码开关拨下, 2号拔码开关拨上。
- 485内码模式: 1号拨码开关拨上, 2号拔码开关拔下。
- 注: 以上网络和485总线的接线方式不能同时使用。

点阵走廊显示屏 2

二、设置调试:

1、当采用网络传输方式时, 点阵屏需要设置IP地址, 方法如下:

- (1) 将设备插上网络并通电,待设备启动完毕后,点阵屏上会显示该设备的IP地址。打开电脑上的IE浏览器,在地址 栏输入设备IP地址并按回车,在弹出的认证对话框中输入用户名和密码(默认都是"admin"),最后按"确定" 即进入该设备的当前状态页面。
- (2) 在"本机IP设置"页面中输入"本机IP地址(须为静态IP,须和主机在同一网段)、子网掩码、默认网关、DNS服务器IP",最后按"保存设置"键。在"端口参数"页面中输入"本地端口"为8234(参照下图设置),最后按"保存设置"键。
- (3) 设置好后, 断电重启设备。



2、在所属主机的"系统设置"中有以下2项设置与点阵屏相关:

- (1) 点阵屏设置(方法一:访问主机网页-高级设置-点阵屏设置;方法二:在主机上手动设置,进入系统设置-点阵 屏设置):
- ① 模式自定义:命令模式、内码模式(默认)。
- ② 点阵屏选择:选择五字屏、十字屏(默认)。根据购买的屏。
- ③ 提示语设置:可以自由输入提示语内容。
- ④ 时间格式:提供4种方式供您选择,默认: XXXX年XX月XX日XX:XX (例2012年12月23日12:23) 当点阵屏能完全显示下时间及提示语时,点阵屏即不再滚动。
- ⑤ 显示模式设置:滚动模式(默认)5秒切换设置(设置后,点阵屏不再滚动显示,跳动显示,报警优先呼叫)。
- ⑥ 网络点阵屏列表设置:点阵屏采用网络传输方式时才需设置此项,需输入其ip地址及端口Port(默认8234)并添加到列表中,也可进行删除和修改。
- NNV主机及NLV主机默认只支持内码模式和网络点阵屏,已取消了命令模式和5字屏的设置。NN, NBN, NLS主机与以上设置相同。