


烟雾探测器


—— 安装调试使用说明 ——






一、安装调试

1、产品安装图




步骤一：

用自攻螺丝和塑料膨胀管将支架固定在天花板上，把防拆销从安装支架上面剪下，待报警器旋入安装支架后再插入防拆孔。



步骤二：

去掉电池包装，将电池装入电池槽内并盖上报警器电池盖。
(请注意电池正负极)



步骤三：

将报警器旋转安装在支架上面，然后把防拆销插入底座防拆孔，固定报警器，以免报警器出现意外脱落。

2、产品测试

正常工作时，红色指示灯每53秒闪烁一次；按下自检/消音按键不松开保持1秒以上，报警器的红色指示灯快速闪烁，同时伴随有“滴滴滴”的鸣叫声，表明报警器工作正常，松开自检/消音按键后，报警器恢复正常工作。

二、设备绑定

打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”点击添加其他位置设备，找到烟雾探测器（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。

三、注意事项

1、报警状态

当烟雾的浓度达到报警浓度时，报警器的红色指示灯快速闪烁，并发出“滴滴滴”的报警声；当烟雾的浓度低于报警浓度时，报警器恢复为正常工作状态。

2、消音功能

消音功能必须在确保没有真正的火灾危险下使用。在已知非火灾报警下，不要堵塞或以任何其他形式阻止报警器报警，可按下自检/消音按键暂时平息不必要的报警。

3、低电压故障

报警器具有电池低电压检测功能，当电池的电压低于设定值时，报警器红色指示灯每53秒闪烁一次，同时蜂鸣器短暂“嘀”一声，用户需及时更换电池。低电压故障报警提示时，短按一下自检/消音按键（1秒内松开按钮）将会使低电量故障提示消音约12小时。

四、技术参数

产品名称:	烟雾探测器	报警指示灯:	红色
通讯方式:	433	供电方式:	1节6F22电池
工作电压:	9V	报警声压:	$\geq 80\text{dB}$
工作温度:	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$	工作湿度:	$\leq 95\%$
无线距离:	150M	外形尺寸:	$\Phi 95.5 \times H43.2\text{mm}$

注：无线传输的实际距离随配套使用的主机不同而有所不同