


| 专 | 心 | 做 | 好 | 一 | 件 | 事 |

安装调试使用

平台管理服务器软件

说明书



来邦科技股份有限公司

CONTENTS

目 录

系统简介

运行环境	01
------	----

设置及功能描述

登陆平台管理服务器	01
服务器配置	02
添加平台主机	03
对讲主机设置	03
对讲分机设置	04
监控设备管理	05
扫描摄像机	06
编辑、删除摄像机	07
设置用户	08
组织管理	09
角色管理	10
软件更新	10
安全配置	11
系统重启	11

一、系统简介

本说明书为指导该行业的安装使用人员顺利安装调试，使用而编写，希望该手册使他们在使用过程中能起到无师自通的作业。本手册介绍了系统的各项设置，各个功能的操作使用方法。由于各个项目的配置及要求不同，你所具有的功能可能只是系统功能的一部分。

该系统由芜湖市龙邦信息技术有限公司开发。安装调试者是各个项目的施工方，使用者是各个项目的工作人员及部门领导。各个使用者根据岗位的不同，具有的功能也不相同。

• 运行环境：

硬件平台：

CPU: Intel 至强 Xeon E5-2609 2.4GHz

硬盘：300G

内存：8G


软件运行环境：

操作系统：CentOS 7.0 64位


编程语言：Linux

二、设置及功能描述


• 登陆平台管理服务器



此界面为登录界面，打开浏览器、输入平台管理服务器IP地址加8090端口（默认为192.168.1.169），然后输入用户名、密码，均为LonBon，然后点击“确定”键，进入网页。




- 添加平台主机：




此界面为平台主机管理界面，需要将平台主机添加到平台管理服务器上，点击添加按钮，弹出对话框，输入平台主机的序列号和所属组织。

- 对讲主机设置：




此界面为对讲主机配置界面，点击菜单“主机列表”，可编辑主机位置和描述信息。




此界面为设置主机位置界面，选择需要编辑的主机，点击编辑地图位置，然后点击“保存”按钮，即保存主机的位置信息。

• 对讲分机设置：




此界面为分机设置界面，点击菜单“分机列表”进入，可编辑分机的位置信息和描述信息等。




点击需要设置的分机地图位置编辑图标，输入分机的位置信息，查询到相关地点，选择分机在地图中的位置，然后点击保存。

• 监控设备管理：




此界面为监控设备管理界面，可进行添加、编辑、删除监控设备，如NVR、CVR等。




点击添加按钮，进入添加NVR界面，输入名称、IP地址、用户名、密码等。

• 扫描摄像机：




此界面为扫描摄像机界面，扫描NVR中添加的摄像机，添加到平台管理服务器中。




选择需要扫描的NVR，然后点击扫描按钮，扫描成功显示出当前扫描的摄像机列表。

• 编辑、删除摄像机：




此界面为摄像机管理界面，显示所有管理的摄像机列表，可编辑摄像机位置及描述信息。




在列表中点击需要编辑的摄像机，然后在地图中标记摄像机位置，保存即可。

• 设置用户：




此界面为用户管理界面，可添加、编辑、删除用户。




此界面为添加、编辑用户界面，输入用户名、密码、角色、所属组织，点击保存即可。

• 组织管理：



此界面为组织管理界面，可添加、编辑、删除系统中的组织关系。

• 角色管理：



此界面为角色管理界面，可添加角色，编辑角色的名称、权限等。

• 软件更新：



此界面为软件更新界面，需要登录到平台管理服务器的基本设置界面，在网页中输入服务器的IP地址，登陆后选择与当前硬件版本一致的软件，可为地址盒升级软件，升级完成软件自动重启，即可使用。

- 安全配置：

系统信息

基本设置

高级功能

软件更新

配置管理

安全设置

工厂调试

系统重启

安全设置

Language: 简体中文

保存

管理员密码设置

用户名: admin

旧密码:

新密码:

确认新密码:

网页端口设置

端口号: 80

此界面为安全配置界面，可修改管理员的密码，和网页端口，一般端口不建议更改。

- 系统重启：

系统信息

基本设置

高级功能

软件更新

配置管理

安全设置

工厂调试

系统重启

系统重启

Language: 简体中文

单击按钮，系统将会重新启动

系统重启

此界面为系统重启界面，可远程重启设备。

LonBon 来邦



来邦科技股份有限公司

☎ 400-666-2428

🌐 www.lonbon.com